SK618

SYSTÈME D'ALARME SANS FIL AVEC APPELEUR AUTOMATIQUE GUIDE DE L'UTILISATEUR ET INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION.

Nous vous remercions d'avoir choisi le système d'alarme sans fil avec avertisseur téléphonique d'Ideal Security. Veuillez lire les instructions au complet avant d'installer l'unité. Si vous avez des questions, des problèmes ou des commentaires sur son installation ou son fonctionnement, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle d'IDEAL sur le site Web à l'adresse www.idealalert.ca, par courriel à info@idealalert.ca, ou en composant le numéro sans frais 800-361-2236, poste 230. Heures d'ouverture : de 7 h 30 à 15 h 00 (HE), du lundi au vendredi.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 23 détecteurs sans fil de Ideal Security, à ce système, i.e. détecteurs de mouvement, contacts de portes et fenêtres, détecteurs de température, détecteurs d'eau et jusqu'à 7 télécommandes supplémentaires (pour un total de 8 télécommandes)

Il peut se produire des erreurs ou des omissions dans les directives, veuillez visiter notre site Internet www.idealalert.ca pour obtenir les instructions les plus récentes, les conseils de sécurité et toute autre information utile.

INTRODUCTION

Notre appeleur automatique est conçu pour vous permettre de créer votre propre système de sécurité. Il vous alertera en cas d'intrusion, de changement de température ou de fuite d'eau (selon les détecteurs que vous aurez installés). Choisissez un endroit pour l'appeleur automatique, puis armez-le. Lorsqu'un capteur envoie un signal, l'appeleur automatique déclenche la sirène intégrée (si elle est activée) et compose (si cette fonction est activée) un à un les numéros de téléphone préprogrammés. Vous pouvez mettre l'appeleur automatique en mode « sonnerie seulement »; ainsi, vous n'entendez qu'une sonnerie lorsqu'un capteur est déclenché.

APPELEUR AUTOMATIQUE SANS FIL NÉCESSITE UNE LIGNE DE TÉLÉPHONE FIXE POUR PASSER DES APPELS ET DE L'ÉLECTRICITÉ.

Avertissement important:

CONCERNANT L'APPELEUR AUTOMATIQUE, RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE et COMMUNICATION À DISTANCE

Si vous prévoyez utiliser les fonctions d'**ACTIVATION À DISTANCE** (pour commander l'appareil à distance), vous ne pourrez pas utiliser un répondeur téléphonique de la manière habituelle.

Pour utiliser la fonction d'activation à distance, réglez l'appeleur automatique pour qu'il réponde à l'appel avant votre répondeur. Par exemple, si votre répondeur est réglé pour répondre après 5 sonneries, réglez l'appeleur automatique pour répondre après 3 sonneries; ainsi votre APPELEUR répondra en premier, ce qui vous permettra de transmettre vos commandes au clavier. Des instructions complètes sur l'activation à distance sont données ciaprès.


Si un répondeur téléphonique est nécessaire, alors la fonction d'activation à distance ne pourra pas être utilisée. Réglez l'appeleur automatique pour qu'il réponde **après** votre répondeur (réglez-le par exemple à 10 sonneries), afin d'assurer que le répondeur téléphonique réponde en premier.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

- 1. N'installez pas le système dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
- 2. La sirène intégrée est très forte; ne placez jamais l'appareil près de votre oreille.
- 3. N'installez pas le système à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, les conduits d'air chaud et les cuisinières.
- 4. Si l'alarme se déclenche sans raison, il est possible que le système soit installé trop près d'une source de chaleur. Déplacez le système ou modifiez la direction et vérifiez que le problème a disparu.
- 5. Le système peut fournir une protection accrue à votre domicile et à votre propriété s'il est utilisé de manière adéquate. Toutefois, il ne peut pas garantir une protection complète contre le cambriolage ou le vandalisme. Ideal ne peut donc être tenu responsable de pertes ou de dommages encourus pendant l'utilisation du présent produit

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

- 1. Prise d'antenne
- 2. Prise de téléphone (LINE)
- 3. Antenne (antenne est fixe ne pas essayer de supprimer)
- 4. Témoin de pile faible
- 5. Témoin d'alimentation externe
- 6. Écran ACL
- 7. Touches numériques
- 8. Avertisseur (sirène intégrée)
- 9. Prise 9 V c.c.
- 10. Bouton de mode **HOME**
- 11. Couvercle de pile
- 12. Borne de déclenchement externe
- 13. Pile 9 V
- 14. Bouton de réinitialisation (RESET)
- 15. Télécommande




FONCTIONS


- Le signal reçu d'un détecteur sans fil déclenche l'appeleur automatique et l'alarme
- Écran à 16 chiffres avec date/heure et icône de fonction
- 9 icônes de zone permettant de distinguer facilement les emplacements de détecteur
- Pour les zones 1 à 7, vous pouvez jumeler un détecteur sans fil par zone pour déclencher le système (seulement quand le système est armé)
- Pour la zone 8S, vous pouvez jumeler jusqu'à 8 détecteurs sans fil pour déclencher le système (seulement quand le système est armé)
- Pour la zone 24H (veille 24 heures), vous pouvez jumeler jusqu'à 8 détecteurs sans fil pour déclencher le système pendant que le système est armé ou désarmé
- Pour la zone REMOTE, vous pouvez jumeler 8 télécommandes
- Fonction de surveillance des bruits par téléphone
- Armement ou désarmement du système par téléphone
- Code de sécurité et délai d'entrée programmables
- 5 numéros de téléphone d'urgence (jusqu'à 32 chiffres chacun; seuls les 16 derniers chiffres sont affichés)
- Cycle de composition téléphonique programmable
- Enregistrement des cinq dernières alarmes déclenchées
- Mémoire Flash intégrée pour protéger les données du système en cas de panne de courant. En cas de panne de courant, et même si la pile s'épuise, toute l'information est conservée dans l'appeleur automatique, sauf la date et l'heure.
- Indicateur de pile faible
- Composition par tonalités uniquement
- Mode spécial Home
- Alarme de 105 dB intégrée (avec commande marche/arrêt programmable)
- Borne d'entrée de déclenchement externe (compatible avec un détecteur magnétique)
- Adaptateur c.a. et pile de 9 V de secours et pile CR2032 pour télécommande (comprise)
- Fixation possible au mur
- Télécommande RF pour les fonctions d'armement, de désarmement et de panique

INSTALLATION

L'appareil doit être installé à un endroit où il a accès à une ligne de téléphone fixe et à une prise électrique.

1. Retirez la vis du couvercle de pile de l'unité principale et insérez la pile de 9 V (fournie) dans la cavité. Cette pile de secours assurera le fonctionnement de l'unité en cas de panne de courant (Fig. 1). Insérez la pile CR2032 (fournies) dans la télécommande. (Fig.2)








2. Relevez l'antenne sur le côté de l'appeleur automatique diriger-la ver le haut (Fig. 3). Pour une meilleure réception, placer l'antenne bien à la verticale.

- 3. Vous pouvez brancher le diviseur de ligne téléphonique fourni dans la prise téléphonique au mur (Fig. 3a) ou dans la prise LINE de l'appeleur automatique (Fig. 3b).
- 4. En utilisant le fil téléphonique fourni, branchez la petite fiche claire dans la prise LINE de l'appeleur automatique et l'autre extrémité dans le diviseur de ligne téléphonique (Fig. 3a), ou branchez le diviseur dans la prise LINE de l'unité principale et le fil téléphonique dans la prise murale (Fig. 3b).
- 5. Vous pouvez maintenant brancher votre ligne téléphonique existante dans le diviseur de ligne téléphonique (Fig. 3a/b).
- 6. Branchez l'adaptateur c.a. dans la prise de 9 V c.c. de l'appeleur automatique (Fig.3c)



7. Montage au mur –*Vérifiez la portée des deux unités avant d'installer de façon permanente*. Choisissez un endroit convenable, où il y a accès à une ligne de téléphone fixe et à une prise électrique, percez des trous en utilisant le gabarit fourni et posez les ancrages et les vis. Placez l'appeleur automatique sur les vis et glissez-le vers le bas pour le fixer en place (Fig. 4).

CONFIGURATION DE L'APPELEUR AUTOMATIQUE

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, l'appeleur automatique quitte automatiquement le mode d'affichage.


- Vous ne pouvez configurer l'appeleur automatique qu'en mode désarmé. (le mot ARM n'apparaît pas sur l'écran)
- Votre appeleur automatique est préprogrammé en usine avec le mot de passe 0-0-0. Celui-ci peut maintenant être remplacé par un mot de passe personnel.



- a. Entrez le mot de passe préprogrammé en usine, 0-0-0. Appuyez une (1) fois sur la touche PROG^(PROG); le message **PASSWORD** clignote à l'écran de l'appeleur automatique (Fig. 5).
- b. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer que vous voulez entrer le mot de passe.
- c. Entrez votre nouveau mot de passe (de 3 à 6 chiffres), puis appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour le confirmer.
- d. Écrivez votre nouveau mot de passe ici : _____
- e. Appuyez neuf (9) fois sur la touche **PROG** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE. CHANGEMENT DE MOT DE PASSE

Si vous avez oublié votre mot de passe, ouvrez l'arrière de l'appareil et repérez le bouton de réinitialisation(Fig.5a). Appuyez de façon **continue** sur la touche **PROG**^(PROG), **puis** appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation et relâchez-le. L'écran s'éteint alors. Lorsque l'écran se rallume, relâchez la touche **PROG**^(PROG). Le mot de passe est maintenant 000. **Seul** le mot de passe est réinitialisé; le reste de la programmation est conservé (numéros de téléphone programmés et détecteurs désignés).



2. RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE (ANNÉE / MOIS / DATE / HEURE / MINUTES)

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez neuf (9) fois sur la touche PROG (PROG).
- b. Une icône 🖰 clignotera à l'écran de l'appeleur automatique.
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. L'écran affiche alors cinq groupes de chiffres : année, mois, date, heures et minutes. Le premier groupe de chiffres clignote pour indiquer qu'il peut maintenant être modifié.
- e. Sélectionnez l'année au moyen des touches */UP et #/DOWN, puis appuyez sur ARM/DISARM et #/DOWN et #/DOWN, puis appuyez le mois au moyen des touches */UP et #/DOWN, puis appuyez sur ARM/DISARM. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les chiffres aient été entrés. La date et l'heure exactes sont alors programmées.
- f. Appuyez une (1) fois sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.

3. POUR PROGRAMMER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Tous les numéros programmés seront composés selon le nombre complet de cycles programmés. Par exemple, si vous programmez 5 numéros de téléphone et l'ensemble du cycle est 2, les 5 numéros de téléphone vont être composés deux fois peu importe si un des appels est répondu ou non. N'entrez pas votre propre numéro de téléphone résidentiel, comme l'appeleur téléphonique utilise la ligne de votre téléphone, il ne fonctionnera pas. Vous devez entrer également les numéros de téléphone complets incluant les indicatifs, si c'est une longue distance incluant le #1.

a. Entrez le mot de passe, puis appuyez deux (2) fois sur la touche **PROG**(PROG).

- b. Le message **MEMORY** clignote à l'écran de l'appeleur automatique (Fig. 6).
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Vous pouvez maintenant programmer cinq numéros de téléphone d'urgence. Au moyen des touches */UP et #/DOWN sélectionnez une position de mémoire de 1 à 5. Les numéros vont être composés dans la séquence qu'ils sont inscrits.
- e. Entrez maintenant le numéro de téléphone à mémoriser, puis appuyez sur **ARM/DISARM** pour confirmer (maximum de 32 chiffres, affichage des 16 derniers chiffres).
- f. Répétez les étapes c à e pour les quatre autres numéros à mémoriser.
- g. Appuyez huit (8) fois sur **PROG**(PROG) pour quitter le mode de configuration.



4. POUR EFFACER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA MÉMOIRE

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez deux (2) fois sur la touche **PROG**(PROG).
- b. Le message **MEMORY** clignote à l'écran de l'appeleur automatique (Fig. 6).
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN, sélectionnez le numéro à effacer.
- e. Appuyez sur **DEL/PAUSE** pour effacer le numéro.
- f. Appuyez sur **ARM/DISARM** pour confirmer.
- g. Appuyez huit (8) fois sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.


5. FONCTION DE PAUSE

La fonction de pause peut être enregistrée sous forme d'un chiffre dans la mémoire des numéros de téléphone pour certaines opérations de composition. Chaque pause dans une séquence de composition de numéro mémorisé dure 3,6 secondes. Par exemple, pour mémoriser le numéro de téléphone 514-363-1030 POSTE 230 à une position de mémoire, procédez comme suit :

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche **PROG** deux (2) fois.
- b. Le message **MEMORY** clignote à l'écran de l'appeleur automatique.
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN sélectionnez la position de mémoire désirée.
- e. Entrez 5143631030 appuyez sur la touche **DEL/PAUSE** pour 2 sec. Jusqu'à ce que la lettre "F" s'affiche sur l'écran puis entrez 230.
- f. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- g. Appuyez huit (8) fois sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.

6. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SIRÈNE

La sirène de l'appeleur automatique a été préprogrammée en usine pour être activée. Procédez comme suit pour désactiver la sirène:




(Fig.7)

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez quatre fois (4) sur la touche **PROG**(PROG).
- b. L'icône de l'appeleur automatique (Fig. 7).
- c. Appuyez sur **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN, sélectionnez SOUND OFF. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer.
- e. Appuyez six (6) fois sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.

7. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA COMPOSITION AUTOMATIQUE

La fonction de composition automatique de l'appeleur a été préprogrammée en usine pour être active. Procédez comme suit pour la désactiver :



(Fig.8)

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez cinq (5) fois sur la touche **PROG**(PROG).
- b. L'icône de l'appeleur automatique (Fig. 8).
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN sélectionnez CALL OFF. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer.
- e. Appuyez cinq (5) fois sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.

8. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE

L'appeleur automatique a été préprogrammé en usine pour effectuer 3 cycles (lorsque le détecteur d'eau est déclenché, l'appeleur automatique compose **TOUS** les numéros mémorisés trois fois). Vous pouvez changer le nombre de cycles effectués (de 1 à 5 cycles).

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez six (6) fois sur la touche **PROG**(PROG).
- b. Le message CYCLE clignotera à l'écran de l'appeleur automatique.
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN sélectionnez le nombre de cycles désiré (de 1 à 5). Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer.
- e. Appuyez quatre fois (4) sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.

Ce récepteur/appeleur automatique permet à la personne qui reçoit un appel d'alarme d'écouter dans la salle où l'appeleur automatique est situé, ou d'appeler la résidence et d'écouter.

9. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE RÉCEPTION D'APPEL (combien de fois le téléphone doit sonner avant que l'appeleur automatique réponde).

L'appeleur automatique a été préprogrammé en usine pour 5 sonneries en réception. Le cycle de réception d'appel spécifie combien de fois le téléphone doit sonner avant que l'appeleur automatique réponde. Vous pouvez armer/désarmer le système et surveiller votre résidence par téléphone.

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sept (7) fois sur la touche **PROG**^(PROG).
- b. Une icône \(\tilde{\Pi} \) clignotera à l'écran.
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. À l'aide des touches */UP et #/DOWN, sélectionnez 3, 5, 7 ou 10 (nombre de sonneries avant que l'appeleur automatique réponde). Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer.
- e. Appuyez trois (3) fois sur **PROG** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE : Concernant les répondeurs téléphoniques et la communication à distance.

Vous ne pouvez pas utiliser un répondeur téléphonique en même temps que cette fonction. Si vous voulez pouvoir téléphoner à l'appeleur automatique, vous devez le programmer pour qu'il réponde avant votre répondeur. Par exemple, si votre répondeur répond après 4 sonneries, vous devez régler l'appeleur automatique pour répondre à 3 sonneries.

10. POUR PROGRAMMER LE DÉLAI D'ENTRÉE: (le nombre de secondes requises pour le délai d'entrée)

L'appeleur automatique a été préprogrammé en usine pour un délai d'entrée de 20 secondes

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez huit (8) fois sur la touche **PROG** (PROG).
- b. Le message **ENTRY** clignotera à l'écran de l'appeleur automatique.
- c. Appuyez sur **ARM/DISARM** pour confirmer.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN, sélectionnez le nombre de secondes (0, 5, 10, 15 ou 20) et appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer le nombre de secondes requises pour le délai d'entrée.
- e. Appuyez deux (2) fois sur la touche **PROG** pour quitter le mode de configuration.

11. POUR TESTER LA COMPOSITION DES NUMÉROS MÉMORISÉS

En mode de veille, (le mot **ARM** n'apparait pas sur l'écran) appuyez sur la touche **PROG** pendant aux moins 3 secondes. Vous entendrez un court bip. Entrez ensuite la position de mémoire du numéro de téléphone (de 1 à 5). Le numéro de téléphone pour la position de mémoire choisie sera composé automatiquement. Appuyez sur la touche **PROG** pour mettre fin au test. Avant de composer les numéros de téléphone, l'appeleur automatique détecte si une ligne téléphonique est connectée. Si une ligne téléphonique n'est pas disponible, l'appeleur fait entendre 4 bips, puis l'alarme sonore se déclenche.

12. POUR VÉRIFIER LA PORTÉE D'ÉMISSION D'UN DÉTECTEUR SANS FIL

Après avoir choisi un emplacement pour les unités, mais avant l'installation permanente, vous devriez vérifier la portée d'émission des détecteurs. Appuyez sur le bouton **HOME** sur le côté de l'appeleur automatique, **puis attendez 60 secondes**. Déclenchez ensuite le détecteur d'eau. L'appeleur automatique reçoit alors le signal et la sonnerie se fait entendre. Si vous n'entendez pas de sonnerie et que la zone ne clignote pas à l'écran de l'avertisseur automatique, le détecteur d'eau peut être hors de portée de l'avertisseur. Le repositionnement



du détecteur d'eau ou de l'avertisseur automatique devrait régler le problème. Appuyez de nouveau sur le bouton **HOME** pour mettre fin au test.

UTILISATION

1. POUR ARMER LE SYSTÈME

- a. Entrez le mot de passe et appuyez sur la touche **ARM/DISARM** (ASSE).
- b. Trois courts bips se font entendre et l'icône **ARM** apparaît à l'écran de l'appeleur automatique.
- c. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **ARM** d'une télécommande (SK629 vendu séparément) pour armer l'appeleur automatique. (si jumelée)
- d. **Attendez 60 secondes**, après quoi vous entendrez un court bip. L'appeleur automatique est maintenant armé et prêt à recevoir des signaux.
- e. Quand le système est armé, si vous avez installé et jumelé un détecteur de porte ou de fenêtre et si une porte ou une fenêtre est ouverte, l'appeleur automatique fera entendre un bip pendant 5 seconds, et le message « CLOSE PLEASE » s'affichera à l'écran indiquant aussi le numéro de ZONE. Si la porte ou la fenêtre n'est toujours pas fermée après 60 secondes l'appeleur déclenchera la composition automatique.

2. ALARME

- a. Si l'appeleur automatique est armé et qu'il reçoit un signal d'un détecteur, l'écran affiche le message TRIGGER ainsi que le numéro de zone 1. Si l'appeleur automatique (en mode ARM) reçoit un signal d'un capteur, l'écran affichera TRIGGER avec le numéro de la zone. Une fois le délai d'entrée écoulé, l'appeleur déclenchera la sirène pendant 30 secondes deux fois, avec une pause de 30 secondes entre chaque sonnerie. Il composera automatiquement les numéros enregistrés, les uns après les autres, selon le nombre de cycles programmé (nombre de fois que les numéros sont composés). La personne qui répond à l'appel téléphonique entendra une série de bips pour les zones 1 à 7 et 8S, deux séries de bips pour la zone 24HR et quatre séries de bips pour PANIC. Vous pouvez alors téléphoner à un voisin ou prendre d'autres mesures.
- b. Si l'appeleur automatique est armé et que la sirène est désactivée, la composition des numéros mémorisés se fera en silence. Aucune sirène ne sera entendue là où le système est installé. Lorsque vous répondrez à l'appel, une séquence de bips se fera entendre et vous saurez quelle zone a été déclenchée. Vous pourrez prendre alors les mesures nécessaires.

3. POUR DÉSARMER LE SYSTÈME

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche **DISARM** Ou encore, appuyez sur la touche **DISARM** de la télécommande. (s**i jumelée**)
- b. Vous entendrez un **bip**. L'icône d'armement disparaîtra de l'écran de l'appeleur automatique pour confirmer qu'il est désarmé.

REMARQUE: Dans la zone 24HR, les détecteurs déclenchent l'appeleur automatique, qu'il soit armé ou désarmé et commencent à composer les numéros programmés pour la quantité de temps programmé immédiatement, puis l'alarme sonore se déclenche, si la sirene et programmée a OFF l'appeleur fait entendre 4 bips. Avant de composer les numéros de téléphone, l'appeleur automatique détecte si une ligne téléphonique est connectée. Si une ligne téléphonique n'est pas disponible, l'appeleur fait entendre 4 bips, puis l'alarme sonore se déclenche sans composer de numéros.

4. MODE « HOME » (Chez vous):

Lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez mettre votre appeleur automatique en mode **HOME**. Une sonnerie se fait entendre chaque fois qu'un détecteur est déclenché. Vous pouvez aussi indiquer quelles zones enverront un signal à l'appeleur automatique en cas de déclenchement. Par défaut, tous les détecteurs envoient un signal.

Pour mettre le système en mode Home, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur le bouton **HOME** une fois; sur le côté gauche de l'appeleur automatique vous entendez alors une sonnerie et le mot **HOME** s'affiche à l'écran de l'appeleur automatique.
- b. Attendez 60 secondes, et vous entendrez un bip. Le système est maintenant en mode **HOME**, et une sonnerie se fait entendre si un détecteur est déclenché.
- c. Lorsque l'appeleur automatique reçoit un signal, il produit une sonnerie et indique sur son écran quelle zone a déclenché l'alarme. Après 5 minutes il se réinitialisera luimême et le mot **TRIGGER** va disparaître de l'écran. Si les zones 24 hrs ou de panique sont déclenchées l'appeleur automatique commencera à composer les numéros programmés pour le nombre de fois spécifiés. L'appeleur automatique ne se réinitialisera pas de lui-même, il va garder le mot **TRIGGER** sur l'écran jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton **HOME**.
- d. Appuyez de nouveau sur le bouton **HOME** pour quitter le mode **HOME**.

REMARQUE: Le fait d'armer le système pendant qu'il est en mode HOME a pour effet de désactiver le mode HOME. Par la suite, lorsque vous désarmerez le système, vous devrez appuyer de nouveau sur le bouton HOME si vous voulez rétablir le mode HOME. En mode HOME, la seule chose que le système ne fait pas est de composer ou d'activer la sirène pour les zones 1 à 7 et 8S. Pour les zones 24HRS et REMOTE, il va composer e activer la sirène.

Activation et désactivation des détecteurs en mode HOME.

Par défaut, tous les détecteurs sont activés et font entendre une sonnerie en cas de déclenchement. Pour les capteurs pour lesquels vous ne voulez pas envoyer un signal à l'avertisseur automatique, par exemple, un contact sur une porte panoramique qui se trouve dans la zone 3, vous devez désactiver la zone 3. Pour les zones 1 à 7, vous pouvez désactiver les capteurs séparément, mais pour la zone 8S, vous devez avoir activé ou désactivé TOUS les capteurs de cette zone. Les zones 24HRS et REMOTE ne peuvent être désactivées. Par défaut, tous les détecteurs sont activés et font entendre une sonnerie en cas de déclenchement. Pour désactiver une zone, procédez comme suit :

- a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur le bouton **HOME**.
- b. La zone 1 clignote sur l'écran de l'appeleur automatique.
- c. Au moyen des touches */UP et #/DOWN sélectionnez la zone dont vous voulez changer le réglage.
- d. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer. Ensuite, au moyen des touches */UP et #/DOWN sélectionnez ON ou OFF. Appuyez sur **ARM/DISARM** pour confirmer.

Appuyez sur le bouton **HOME** une fois pour quitter la configuration du mode Home.

5. TOUCHE PANIQUE

a. Lorsque vous appuyez sur la touche **PANIC** de l'appeleur automatique ou de la télécommande (si jumelée), l'alarme retentit immédiatement toutes les 30 secondes

- pendant 30 secondes et l'appeleur automatique se met à composer les numéros programmés, en mode de ARM ou DISARM. Si la sirène est définie à OFF, vous entendrez 4 bips courts à l'appeleur automatique et il commencera à composer tous les numéros programmés.
- b. Pour arrêter l'alarme et interrompre la composition, entrez votre mot de passe et appuyez sur la touche **ARM/DISARM** de l'appeleur, ou appuyez sur le bouton **DISARM** (si jumelée) sur la télécommande.

6. COMMANDE À DISTANCE SUR RÉCEPTION D'APPEL. (Ce que vous pouvez faire lorsque vous recevez un appel du système)

Lorsque vous recevez une alarme par téléphone, procédez comme suit.

- a. Répondez à l'appel. Vous entendrez, selon le cas :
 - 1) 1 série de bips pour les zones 1 à 7 et 8S
 - 2) 2 séries de bips pour la zone 24HR
 - 3) 4 séries de bips dans le cas du mode PANIC
- b. Vous pouvez entrer les codes suivants au moyen du clavier de votre téléphone. Une fois un code entré, vous entendrez un bip de confirmation.

	<u>Fonction</u>	Code à composer
•	Pour Surveillance des bruits	1#
•	Pour mettre Fin à l'appel	3#
•	Pour Désarmer le système	6#

7. APPEL TÉLÉPHONIQUE DE COMMANDE DE L'ALARME (Pour contrôler votre appel téléphonique par téléphone) (voir RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE et COMMUNICATION À DISTANCE)

- a. Téléphonez au numéro de votre résidence. L'appeleur automatique répondra après le nombre de sonneries que vous avez programmé.
- b. Une fois que l'appeleur a répondu, entrez votre mot de passe. Vous entendrez alors deux bips.
- c. Entrez une des combinaisons de touches ci-dessous. Vous entendrez un bip de confirmation.

•	<u>Fonction</u>	Code à composer
•	Pour Surveillance des bruits	1#
•	Pour Armer le système	5#
•	Pour Désarmer le système	6#

SURVEILLANCE DES BRUITS – Entrez « 1# ». Après le bip, vous pourrez écouter dans la pièce où l'appeleur automatique est installé. Après 30 secondes d'écoute, vous entendrez un bip pour vous rappeler que si vous n'entrez pas un autre code dans les 20 secondes qui suivent, la ligne sera coupée. La durée totale de surveillance des bruits est de 50 secondes si aucun autre code n'est entré.

ARMER LE SYSTÈME – Entrez « 5# ». Après trois bips courts, le système est armé et raccroche automatiquement. Si vous entendez cinq bips rapides après trois bips courts, cela signifie qu'un de vos détecteurs n'est pas fermé ou est déclenché. Vous avez alors cinq secondes pour désarmer le système. Si vous ne désarmez pas le système commencera à composer vos numéros de téléphone préprogrammés.

DÉSARMER LE SYSTÈME – Entrez « 6# ». Après un bip, l'appeleur automatique est désarmé et raccroche.

REMARQUE: Si vous recevez un appel d'alarme ou si vous téléphonez à l'appeleur automatique, si vous faites une erreur dans le mot de passe ou dans un code de commande, l'appeleur raccroche automatiquement et fait entendre cinq bips. Si l'appel était un appel d'alarme à votre intention, vous pouvez attendre qu'il vous rappelle à condition que la séquence de composition soit réglée à plus d'une occurrence et vous pouvez ensuite entrer les codes ci-dessus de nouveau. Si la séquence de composition est réglée à une seule occurrence et que vous avez réglé l'avertisseur automatique pour qu'il réponde avant votre répondeur (si ce dernier est relié), vous pouvez alors appeler votre propre numéro de téléphone, l'avertisseur répondra et vous pourrez ensuite entrer vos codes. Si vous avez effectué l'appel initial à l'avertisseur, il vous suffit de recomposer le numéro et d'entrer les codes ci-dessus de nouveau.

VOYANT DE PILE FAIBLE

Lorsque « battery low led » clignote à chaque 1.5 secondes, ceci indique que la batterie de l'appeleur automatique doit être remplacée. Si un # de zone apparait sur l'appeleur automatique ceci indique que le détecteur dans cette zone est aussi faible et doit être remplacé. L'indicateur su le détecteur d'eau clignotera toutes les 3 secondes lorsque la batterie est faible. Si les batteries sont faibles une fausse alarme peut être déclencher et l'appeleur commencera a composer.

FONCTION AFFICHAGE

Affichage de l'historique des déclenchements (TRIGGER = déclenchements)

Si une alarme a été déclenchée, le message **TRIGGER** clignote à l'écran de l'appeleur automatique. Passez au mode de veille et appuyez sur la touche #/**DOWN** pour afficher les cinq derniers déclenchements. Une fois les déclenchements affichés, le message **TRIGGER** disparaîtra.

Affichage des numéros de téléphone programmés

En mode de veille, appuyez sur la touche */UP pour afficher les numéros de téléphone mémorisés.

REMARQUE. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, l'appeleur automatique quitte automatiquement le mode d'affichage.

POUR JUMELER D'AUTRES DÉTECTEURS SANS FIL OU DES TÉLÉCOMANDES

Vous pouvez relier des capteurs supplémentaires.


Le système compte un total de 10 zones pour détecteurs sans fil et télécommandes.

ZONES 1 à 7, vous pouvez jumeler un détecteur sans fil, pour un total de 7 détecteurs; ceux-ci déclencheront l'appeleur automatique, mais seulement s'il est armé.

ZONE 8S, vous pouvez jumeler jusqu'à 8 détecteurs sans fil, qui déclencheront l'appeleur seulement s'il est armé.

ZONE 24H (veille 24 heures), vous pouvez jumeler 8 détecteurs sans fil, qui déclencheront l'appeleur automatique, qu'il soit armé ou désarmé.

REMOTE, vous pouvez jumeler jusqu'à 8 télécommandes. (Ideal Security # SK629 seulement) Ainsi, vous pouvez jumeler un total de 23 détecteurs et de 8 télécommandes à cet appareil. Chaque détecteur ou télécommande doit être désigné à l'appeleur automatique. Procédez comme suit :



- a. Entrez votre mot de passe, puis appuyez trois (3) fois sur la touche **PROG**.
- b. L'icône **LEARN** clignote à l'écran (Fig. 7).
- c. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer; le système passe en mode de programmation et l'icône de la zone 1 clignote.
- d. Au moyen des touches */UP et #/DOWN, sélectionnez la zone à jumeler à votre capteur. Si le message NO ID CODE clignote, cela signifie que la zone est libre et que vous pouvez jumeler un détecteur. Si le message FULL clignote, un détecteur est déjà associé à la zone; vous pouvez soit choisir une autre zone, soit appuyer sur DEL/PAUSE pour éliminer le détecteur dans cette zone et jumeler le nouveau détecteur.
- e. Appuyez sur la touche **ARM/DISARM** pour confirmer que c'est bien la zone à jumeler au détecteur.
- f. Déclenchez le détecteur ou la télécommande que vous voulez jumeler, en procédant comme suit :
 - 1. Dans le cas d'un détecteur de mouvement sans fil SK615, déplacez la main devant le détecteur afin de déclencher le signal.* *Voir la remarque ci-dessous*
 - 2. Dans le cas d'un détecteur sans fil de porte ou fenêtre SK621 ou SK625, ouvrez puis fermez le contacteur magnétique pour déclencher le signal.
 - 3. Dans le cas d'un détecteur d'eau sans fil SK616, placez le détecteur dans de l'eau pour déclencher le signal.
 - 4. Dans le cas d'un détecteur de température sans fil SK627, appuyez sur le bouton TEST.
 - 5. Dans le cas d'une télécommande SK629, appuyez sur n'importe quel bouton pour envoyer un signal.
 - 6. Avertisseur de Porte de Garage SK623, en ouvrant la porte de garage pour envoyer un signal.
- g. Vous entendrez une longue tonalité confirmant que le jumelage a réussi, et l'écran indiquera **FULL** (**plein**) pour cette zone.
- h. Appuyez sept (7) fois sur la touche **PROG** pour quitter le mode de configuration.


REMARQUE: Si vous avez jumelé un détecteur de mouvement à votre appeleur automatique, couvrez le détecteur avec une serviette avant de jumeler d'autres appareils, sans quoi le détecteur enverra un signal à l'appeleur automatique chaque fois que vous bougerez.

JUMELAGE D'UNE SIRÈNE SANS FIL (SK626) OU D'UNE COMMANDE DE PRISE C.A. (SK635) À L'AVERTISSEUR AUTOMATIQUE

Vous pouvez régler votre avertisseur automatique pour qu'il envoie un signal à une sirène ou à une commande de prise c.a. (ce qui activera l'appareil qui est branché dans cette prise)


SK626 SIRÉNE (Pour instructions plus détaillées veuillez consulter le manuel pour SK626, aussi à www.idealalert.ca)

- f. Ouvrez le couvercle de pile au dos de la sirène. Avec un stylo, enfoncez le bouton LEARN pendant 2 secondes. Lorsqu'un **bip** se fait entendre, relâchez le bouton. L'appareil est maintenant prêt à recevoir le signal de jumelage de l'appeleur automatique.
- g. Déclenchez l'appeleur automatique en appuyant sur la touche PANIC.
- h. Vous entendrez un long **bip** confirmant que le jumelage a réussi. Quatre **bips** courts indiquent que le jumelage a échoué; vous devrez alors recommencer. Une fois le jumelage effectué, vous devez activer la sirène pour qu'elle puisse recevoir le signal de l'appeleur automatique.



COMMANDE DE PRISE C.A. SK635

- 1. Appuyez sur le bouton **ON/OFF/LEARN** (marche/arrêt/mémorisation) situé à l'avant de l'appareil pendant 2 secondes, jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre. L'appareil est maintenant prêt à être jumelé au signal.
- 2. Déclenchez l'avertisseur automatique en appuyant sur la touche PANIC sur l'appeleur automatique.
- 3. Une fois le jumelage effectué, vous devez activer la commande de la prise pour qu'elle puisse recevoir le signal de l'avertisseur automatique.



REMARQUE : Vous entendrez une longue tonalité confirmant que la mémorisation du code est réussie. Quatre courtes tonalités indiquent que le jumelage a échoué; il faut recommencer. Si cela se reproduit, procédez à un nouveau jumelage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. L'APPELEUR AUTOMATIQUE NE S'ARME PAS/NE SE DÉSARME PAS

- a. Assurez-vous que le mot de passe est correct. Sinon, entrez-le de nouveau.
- b. Si le problème persiste, réinitialisez le mot de passe en vous référant à la section **POUR MODIFIER LE MOT DE PASSE**.
- c. Vous pouvez maintenant configurer l'appeleur automatique.

2. L'APPELEUR REFUSE DE COMPOSER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

- a. Assurez-vous que la ligne téléphonique est correctement branchée.
- b. Assurez-vous que les numéros de téléphone sont correctement enregistrés avec indicatifs, si longue distance comprenant le 1.
- c. Assurez-vous vous n'avez pas entré votre numéro de domicile où l'appeleur automatique est mis en place.
- d. Assurez-vous que l'appeleur automatique est en mode de composition automatique.

e. Si l'appeleur automatique ne reçoit pas le signal d'un détecteur sans fil, effectuez la procédure de jumelage en suivant les instructions de la section **POUR JUMELER UN DÉTECTEUR SANS FIL**.

DÉCLENCHEMENT INJUSTIFIÉ

Si l'un des capteurs envoie des signaux injustifiés, vérifiez que les piles sont en bon état de fonctionnement. Assurez-vous que la distance entre le contact et le capteur sur la fenêtre ou la porte ne dépasse pas ¼ po et que les flèches pointent l'une vers l'autre.

CONSEILS

- 1. Assurez-vous que chaque numéro de téléphone a bien été entré au complet.
- 2. Ce système ne convient qu'aux lignes téléphoniques simples. Il n'est pas compatible avec les télécopieurs.

AVERTISSEMENT

Toutes les piles, y compris la pile de secours de l'avertisseur automatique, doivent être changées une fois par an, lorsque vous changez la pile de votre détecteur de fumée. En cas de panne de courant, si la pile de secours est faible, ou si les piles de votre capteur sont faibles, cela pourrait causer une fausse alarme. Si l'avertisseur automatique ou tout autre détecteur n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage attribuable à des fuites.

REMARQUE. Conservez le présent guide, car il contient de l'information importante sur la configuration et l'utilisation du système. Pour obtenir les instructions les plus récentes, visitez notre site Internet www.idealalert.ca

Merci d'avoir acheté ce produit. Si vous avez des questions sur son réglage ou son utilisation, veuillez nous téléphoner au 800-361-2236, poste 230 (514-363-1030) avant de retourner au magasin. Nous pourrons peut-être régler votre problème et vous éviter ainsi des frustrations inutiles.

e-mail: info@idealalert.ca www.idealalert.ca